
302.5,286.75 (mm)
0,0 (mm)
POWER LINK
CN26
CN35
RS-232 IN
CN34
RS-232 OUT
CN82
CN83
CN19
CN20 AC1/DC
EARTHING POINT
CN28
CN13
CN18 AC1/DC
CN27
CN17 AC2/DC
CN06
CN61
GND
CN64
CN62
CN63
CN12
ICLK
VR2V5
VP5
VP9
VP18U
VP5PSU
GND
VP3PSU
RESIN
RST3
RST5
RESET
VP3
GND
V1P8
PCB156540 iss 7g
dCS Ltd
ACOK
GND
V1P8
VP3
V1P8GD
GND
CLK24
GND
U980
U619
U718
U505
U501
U502
U503
U504
U402
U403
U407
U406
U405
U408
CC41
CC40
CC42
CR11
CR12
CR14
CR15
CR16
SEE PARTS LIST
CR13
SEE PARTS LIST
INSERT TO LINE
CN31
GND
VP3
CHECK ALIGNMENT OF MOUNTING HOLES TO ENSURE CORRECT ORIENTATION
CN11
CN14
INIT
CN10
JTAG/ISP
VN18 VP6 VP18 VN8
VN18U
VP6U
VP18U
VN8X
GND
CN16
FRONT PANEL